

Satisfyer 2

NEXT GENERATION



Руководство по использованию

Функции/использование	02
Использование со смазкой	02
Очистка	04
Хранение	04
Материал	04
Технические характеристики	04
Начало работы	04
Устранение неисправностей	05
Указания по утилизации устройства	05
Предупреждение	06
Исключение ответственности	08

Satisfyer 2 позволяет в течение нескольких минут испытать множественные и невероятно интенсивные оргазмы. Благодаря своей овальной головке, своей Revolutionary Air Pulse Technology и бесконтактному массажу он обеспечит настоящий взрыв удовольствия.



Функции / использование

Подержите кнопку управления нажатой около 2 секунд, чтобы включить игрушку. Таким образом, вы активируете самый низкий массажный режим Satisfyer 2.

Слегка раздвиньте половые губы, чтобы обнажить клитор. Положите головку на клитор таким образом, чтобы он находился внутри углубления. При нахождении идеального положения больше не нужно перемещать игрушку.

Совет: Более интенсивной пульсации можно достичь при использовании Satisfyer 2 в воде (например, в душе или при принятии ванны).

Satisfyer 2 включается с помощью небольшой круглой кнопки и начинает работать в самом минимальном режиме. Интенсивность вибрации регулируется с помощью „+“ и „-“. При каждом нажатии на „+“ интенсивность возрастает на один уровень. При нажатии на „-“ интенсивность снова снижается. Выберите один из 11 режимов интенсивности. Посредством краткого нажатия на круглую кнопку Satisfyer 2 выключается.



Использование со смазкой

Использование будет еще приятнее со смазкой на водной основе, так как соприкосновение будет более мягким и не будет никакого трения. На сайте www.satisfyer.com ты найдешь выбор смазок, которые хорошо подойдут для использования с изделиями Satisfyer и

дополнительно усилият твое ощущение удовольствия. К ним относятся следующие виды:

Satisfyer Gentle Warming - A tingling sensation

Satisfyer Gentle Warming – это смазка, разработанная специально для удовлетворения потребностей женщины и потому поднимает ее удовлетворение на совершенно новый уровень. Смазка является идеальной поддержкой для взрывных оргазмов, при которых не удается достичь полноты ощущений. Ты можешь приобрести в объеме 150 мл, благодаря эффективности ее хватает на долгое время и при этом размер очень удобен, чтобы взять с собой в дорогу.

Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling

Satisfyer Gentle – это смазка, рекомендуемая для тех, кто предпочитает не пользоваться смазкой: Она сочетает в себе преимущества смазки с мягкой формулой, которая обеспечивает только улучшенную способность скольжения и не содержит лишних ингредиентов. Она не ухудшит естественного удовольствия, однако подарит преимущества дополнительной эластичности. Ты можешь приобрести в объеме 150 мл, благодаря эффективности ее хватает на долгое время и при этом размер очень удобен, чтобы взять с собой в дорогу.

Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation

Satisfyer Gentle Light – это интимный гель, который благодаря своей шелковистой формуле ощущается на коже мягким и чувственным. Он создает ощущение чувствительной кожи, благодаря чему стимуляция становится особенно возбуждающей. Ты можешь приобрести в объеме 150 мл, благодаря эффективности ее хватает на долгое время и при этом

размер очень удобен, чтобы взять с собой в дорогу.



Очистка

Satisfyer 1 герметичен и легок в очистке: даже насадка без проблем очищается с помощью ватной палочки.

Для оптимального очищения мы рекомендуем специальное чистящее средство, например, TOYsterile (www.toysterile.com), которое продается в специализированных магазинах. Нанесите его на вибратор, и спустя короткое время просто сотрите его мягкой и чистой салфеткой без ворса.
Регулярная очистка увеличивает срок службы игрушки.



Хранение

Не подвергайте Satisfyer 2 воздействию прямых солнечных лучей и избегайте экстремально высоких температур. Храните его отдельно от других игрушек в защищенном от пыли месте.

Материал

Силикон, АБС

Технические характеристики

Температура хранения: 0°C–60°C

Батарейка: 2 x AAA

использования: ок. 160 мин



Начало работы

Игрушка работает от 2-х батареек Micro AAA, что позволяет использовать ее легко и без провода.

Перед первым применением необходимо вставить батарейки в игрушку. Отсек для батареек открывается путем поворота.

При установке батареек следите за правильным расположением полюсов.

Неправильно вставленные батарейки могут нанести ущерб работе продукта. Если продукт работает некорректно или

не в полном объеме, повторно проверьте батарейки.



Устранение неисправностей

При возникновении неполадок или сложностей в управлении любой из функций игрушки подержите малую кнопку управления нажатой в течение 5 секунд. Если после этого неисправности не устранились, напишите, пожалуйста, по адресу эл. почты: support@satisfyer.com.




Указания по утилизации устройства

Согласно действующим в твоей стране правилам, входящие в комплект поставки электрические приборы и электронные части нельзя выбрасывать в бытовой мусор, а по окончании срока службы их необходимо сдавать в определенные коммунальные пункты сбора вторсырья, специальные пункты утилизации, для утилизации с соблюдением экологических норм. При возникновении вопросов и для получения более точной информации по утилизации обращайся ближайший в орган администрации.

Указания относительно батарей/ аккумулятора

В связи с продажей батарей и аккумуляторов мы хотели бы указать тебе, как пользователю, на следующее: может случиться, что на основании законодательных национальных предписаний ты будешь обязан сдать батареи и аккумуляторы по окончании срока их службы. При возникновении вопросов и для получения более точной информации по утилизации обращайся ближайший в орган администрации. Батареи и аккумуляторы маркированы следующим образом:



Эта маркировка означает, что батареи и аккумуляторы содержат тяжелый металл, обозначенный в виде символа химического элемента. Указанные символы обозначают, в частности:

Pb = батарея содержит свинец

Cd = батарея содержит кадмий

Hg = батарея содержит ртуть

Указания относительно литиевых батарей/ аккумуляторов:

Литиевые батареи или аккумуляторы отличаются наличием символа химического элемента «Li». Дополнительно к вышеперечисленной информации мы указываем на следующее: Пожалуйста, обрати внимание, что при возврате литиевых батарей или аккумуляторов или при выбрасывании отработанных батарей в сборочные контейнеры в магазине или в общественно-правовых организациях по утилизации, батареи и аккумуляторы должны быть полностью разряжены. К тому же, мы просим изолировать клейкой лентой поверхности контактов батарей или аккумуляторов, обозначенные символами «+» и «-», чтобы избежать риска возникновения пожара. Это необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание батарей, разряженных не до конца.

Предупреждение

- Перед применением снять пирсинг или украшения в области клитора.
- При раздражении или повреждениях на коже необходимо отказаться от использования продукта. Если во время использования вы почувствуете

боль и/ или недомогание, следует прервать использование.

- Продукт следует хранить в недосягаемости от детей. Он не является медицинской продукцией или продукцией с медицинским или подобным лечебным воздействием.
- Смена температуры окружающей среды (например, после транспортировки) может привести к образованию конденсата. Если это произошло, подождите несколько часов, пока продукт не адаптируется к новой температуре окружающей среды, и только после этого его можно использовать.
- Выделение тепла в области мотора - нормальное явление.
- Не использовать и не заряжать продукт, если он слишком сильно нагревается и/или на нем имеются отклонения (изменение цвета, изменившийся внешний вид, деформация и т п.).
- Не бросать продукт в огонь.
- Не открывать продукт с применением силы.
- Не втыкать в продукт острые предметы.
- Не оставлять продукт на солнце (например, в автомобиле).
- При возгорании не тушить водой.
- Нельзя близко подносить к продукту карты с магнитными полосами (например, кредитные карты), так как

расположенные в продукте магниты могут повредить их.

- Магнитные поля могут повлиять на механические и электронные приборы, такие как кардиостимулятор. Не использовать продукт в непосредственной близости от кардиостимулятора. За более подробной информацией обратитесь к вашему лечащему врачу.
- Не осуществляйте стимуляцию одной области более 15 минут.

Исключение ответственности

Использование продукта осуществляется на собственный риск. Ни компания Satisfyer, EIS GmbH, EIS Inc., ни дилеры не берут на себя ответственность и не предоставляют гарантию в отношении использования этого продукта. Усовершенствования модели могут быть сделаны без предварительного уведомления.

Material: silicone, ABS
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed
and developed in Germany.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)

