



partner

plus



Руководство по использованию

Функции/использование	02
Использование со смазкой	02
Очистка	04
Хранение	04
Материал	04
Технические характеристики	04
Зарядка	05
Устранение неисправностей	05
Указания по утилизации устройства	05
Предупреждение	07
Исключение ответственности	09

Partnertoy – это парный вибратор, который во время любовных игр может использоваться обоими партнерами и, тем самым, одновременно стимулировать вас обоих. Благодаря своей эргономичной форме, он делает ваше наслаждение ярче, а вашу любовную игру разнообразнее и интенсивнее.



Функции/использование

Подержите кнопку управления нажатой около 2 секунд, чтобы включить игрушку. Таким образом, вы активируете самый низкий массажный режим Partnertoy. Вибратор предназначен для вагинального и одновременного клиторального использования во время полового акта. Сторона, на которой расположена кнопка управления, с внешней стороны стимулирует клитор, в то время, как другая сторона изогнутого парного вибратора вводится вагинально и массирует во время акта точку G. Таким образом, парный вибратор стимулирует две женские эрогенные зоны одновременно. Вместе с парным вибратором вагинально вводится и пенис. За счет парного вибратора влагалище сужается, что делает любовную игру для партнера интенсивней. А вибрация будет одновременно массировать вас обоих во время любовной игры. Режим работы вибратора переключается с помощью кнопки управления. Каждое нажатие переключает на следующий режим. Выберите один из 10 режимов вибрации. Длительное нажатие кнопки выключит вибратор.



Использование со смазкой

Использование будет еще приятнее со смазкой на водной основе, так как соприкосновение будет более мягким и не будет никакого трения. На сайте www.satisfyer.com ты найдешь выбор смазок, которые хорошо подойдут для

использования с изделиями Satisfyer и дополнительно усилят твое ощущение удовольствия. К ним относятся следующие виды:

Satisfyer Gentle Warming - A tingling sensation

Satisfyer Gentle Warming – это смазка, разработанная специально для удовлетворения потребностей женщины и потому поднимает ее удовлетворение на совершенно новый уровень. Смазка является идеальной поддержкой для взрывных оргазмов, при которых не удается достичь полноты ощущений. Ты можешь приобрести в объеме 150 мл, благодаря эффективности ее хватает на долгое время и при этом размер очень удобен, чтобы взять с собой в дорогу.

Satisfyer Gentle - A classic smooth feeling

Satisfyer Gentle – это смазка, рекомендуемая для тех, кто предпочитает не пользоваться смазкой: Она сочетает в себе преимущества смазки с мягкой формулой, которая обеспечивает только улучшенную способность скольжения и не содержит лишних ингредиентов. Она не ухудшит естественного удовольствия, однако подарит преимущества дополнительной эластичности. Ты можешь приобрести в объеме 150 мл, благодаря эффективности ее хватает на долгое время и при этом размер очень удобен, чтобы взять с собой в дорогу.

Satisfyer Gentle Light - For a silky sensation

Satisfyer Gentle Light – это интимный гель, который благодаря своей шелковистой формуле ощущается на коже мягким и чувственным. Он создает ощущение чувствительной кожи, благодаря чему стимуляция становится особенно возбуждающей. Ты можешь приобрести в объеме 150 мл, благодаря эффективности

ее хватает на долгое время и при этом размер очень удобен, чтобы взять с собой в дорогу.



Очистка

Partnertoy герметичен и его очень легко очищать.

Внимание: Перед каждой очисткой убедитесь, что к вибратору не подсоединен провод зарядного устройства и он не подключен к электросети, так как попадание жидкости на зарядный контур может привести к повреждениям и опасно для здоровья!

Для оптимального очищения мы рекомендуем специальное чистящее средство, например, TOYsterile (www.toysterile.com), которое продается в специализированных магазинах. Нанесите его на вибратор и, спустя некоторое время, оно очень просто сотрется мягкой и чистой салфеткой без ворса.

Регулярная очистка может увеличить срок службы игрушки.

Хранение

Не подвергайте Partnertoy непосредственному воздействию солнечного излучения и избегайте экстремально высоких температур. Храните его отдельно от других игрушек в защищенном от пыли месте.



Материал

Силикон, АБС-пластик

Технические характеристики

Температура хранения:	от 0 °С до 60°С
Зарядное напряжение:	5 В
Максимальный зарядный ток:	500 мА
Аккумулятор:	литиево-ионный
Емкость аккумулятора:	500 мАч
Зарядка:	время зарядки прибл. 2 ч
Циклов зарядки:	500

Продолжительность

использования:

ок. 65 мин.”

Разъем:

USB



Зарядка

Игрушку можно многократно заряжать, что позволяет ее использовать без провода.

Перед первым применением аккумулятор следует полностью зарядить. Для этого используйте зарядный USB-провод, входящий в комплект: Оба магнитных контакта провода должны быть соединены с предназначенными для этого металлическими контактными площадками игрушки. Если провод зарядного устройства не фиксируется сам, подсоедините его к электросети и дождитесь момента, когда магнитное притяжение снова активируется и контакты соединятся автоматически. В процессе зарядки мигает светодиод. Когда процесс зарядки завершен, светодиод горит ровно. Важно: Первый цикл зарядки может длиться до восьми часов.



Устранение неисправностей

При возникновении неполадок или сложностей в управлении любой из функций игрушки подержите нажатой в течение 5 секунд кнопку управления. Если после этого неисправности не устранились, обратитесь, пожалуйста, сюда: support@satisfyer.com.



Указания по утилизации устройства

Согласно действующим в твоей стране правилам, входящие в комплект поставки электрические приборы и электронные части нельзя выбрасывать в бытовой мусор, а по окончании срока службы их необходимо сдавать в определенные коммунальные пункты сбора вторсырья, специальные пункты утилизации, для утилизации с соблюдением экологических

норм. При возникновении вопросов и для получения более точной информации по утилизации обращайся ближайший в орган администрации.

Указания относительно батарей/аккумулятора

В связи с продажей батарей и аккумуляторов мы хотели бы указать тебе, как пользователю, на следующее: может случиться, что на основании законодательных национальных предписаний ты будешь обязан сдать батареи и аккумуляторы по окончании срока их службы. При возникновении вопросов и для получения более точной информации по утилизации обращайся ближайший в орган администрации. Батареи и аккумуляторы маркированы следующим образом:



Эта маркировка означает, что батареи и аккумуляторы содержат тяжелый металл, обозначенный в виде символа химического элемента. Указанные символы обозначают, в частности:

Pb = батарея содержит свинец

Cd = батарея содержит кадмий

Hg = батарея содержит ртуть

Вказівка щодо літєвих батарейок / акумуляторів:

Литиевые батареи или аккумуляторы отличаются наличием символа химического элемента «Li». Дополнительно к вышеперечисленной информации мы указываем на следующее: Пожалуйста, обрати внимание, что при возврате литиевых батарей или аккумуляторов или при выбрасывании отработанных батарей

в сборочные контейнеры в магазине или в общественно-правовых организациях по утилизации, батареи и аккумуляторы должны быть полностью разряжены. К тому же, мы просим изолировать клейкой лентой поверхности контактов батарей или аккумуляторов, обозначенные символами «+» и «-», чтобы избежать риска возникновения пожара. Это необходимо, чтобы предотвратить короткое замыкание батарей, разряженных не до конца.

Предупреждение

- При раздражении или повреждениях на коже необходимо отказаться от использования продукта. Если во время использования вы почувствуете боль и/или недомогание, следует прервать использование.
- Продукт следует хранить в недоступности от детей. Он не является медицинской продукцией или продукцией с медицинским или подобным лечебным воздействием.
- Смена температуры окружающей среды (например, после транспортировки) может привести к образованию конденсата. Если это произошло, подождите несколько часов, пока продукт не адаптируется к новой температуре окружающей среды, и только после этого его можно использовать.
- Выделение тепла в области мотора - нормальное явление.
- Не хранить продукт в разряженном состоянии. Регулярное использование продлевает срок службы аккумулятора.
- Не использовать и не заряжать

продукт, если он слишком сильно нагревается и/или на нем имеются отклонения (изменение цвета, изменившийся внешний вид, деформация и т.п.).

- Если неправильно использовать аккумуляторы, они могут перегреваться. Если это произойдет, предпримите обычные предписанные меры и немедленно надлежащим образом утилизируйте продукт целиком.
- Не бросать продукт в огонь.
- Не открывать продукт с применением силы.
- Не втыкать в продукт острые предметы.
- Не оставлять продукт на солнце (например, в автомобиле).
- При возгорании не тушить водой.
- Схема защиты аккумулятора предотвращает его чрезмерную зарядку или разрядку.
- Если индикатор рабочего состояния (светодиод) не горит, необходимо отсоединить продукт от электросети.
- Нельзя близко подносить к продукту карты с магнитными полосками (например, кредитные карты), так как расположенные в продукте магниты могут повредить их.
- Магнитные поля могут повлиять на механические и электронные приборы, такие как кардиостимулятор. Не использовать продукт в непосредственной

близости от кардиостимулятора.
За более подробной информацией
обратитесь к вашему лечащему
врачу.

- Во время зарядки не использовать продукт и не допускать контакт с жидкостями. Контакты, штекер и гнезда должны быть сухими и чистыми.
- После каждого цикла зарядки следует отсоединять зарядный провод от электросети, чтобы избежать возможных повреждений.

Исключение ответственности

Использование продукта осуществляется на собственный риск. Ни компания Satisfyer, EIS GmbH, EIS Inc., ни дилеры не берут на себя ответственность и не предоставляют гарантию в отношении использования этого продукта.

Усовершенствования модели могут быть сделаны без предварительного уведомления.

Material: silicone, ABS
EIS GmbH, Am Lenkwerk 3, 33609 Bielefeld, Germany
www.satisfyer.com, info@satisfyer.com

All rights reserved. Assembled in China. Designed
and developed in Germany.

PATENT PENDING (EP 3 228 297 A1, US 2017/
0281457 A1, CA 2 943 097 A1, WO 2017/174607 A1,
AU 2016208327 A1, JP 2017-185220 A)

CE

